



به نام خدا

دستور مصرف رزین اپوکسی U1030

(مخصوص کار با چوب)

نحوه مصرف مواد ارسالی:

- ۱- نسبت وزنی اختلاط اپوکسی (جزء A) به هاردنر (جزء B) 2 به 1 می باشد (وزن جزء A باید 2 برابر وزن جزء B باشد)
- ۲- جهت اختلاط به مدت ۴-۵ دقیقه با سرعت 60 دور در دقیقه مخلوط گردد تا مخلوط به خوبی شفاف شود.
- ۳- دمای محیط کار را ۲۵ درجه سانتیگراد در طول شبانه روز نگه دارید.
- ۴- در روزهایی که رطوبت هوا بالاتر از ۴۰ درصد است رزین اپوکسی را اعمال نکنید.
- ۵- نکات حباب گیری را به درستی رعایت کنید. (مقاله روی سایت اپوکسی کار)
- ۶- ارتفاع هر لایه ۱ تا ۲ سانتیمتر باشد. لایه بعدی بعد از ۲۴ ساعت اعمال شود.
- ۷- رزین U1030 از نوع Slow Cure است و اگر ضخامت کمتر از ۱ سانتیمتر باشد ۲ تا ۳ روز در دمای ۲۵ درجه طول میکشد تا سختی اولیه ایجاد شود.
- ۸- ساب و پولیش بعد از ۷ روز از ریختن آخرین لایه قابل انجام است و برشکاری و خراطی بعد از ۲۰ روز و زودتر از آن توصیه نمیشود. (رزین باید به نهایت استحکام برسد، آموزشهای کتاب را حتماً بخوانید.)
- ۹- بهترین دما برای نگهداری رزین و هاردنر ۲۵ درجه سانتیگراد به دور از نور خورشید و رطوبت است.
- ۱۰- مدت زمان نگهداری در صورت پلمب بودن تا ۹ ماه و اگر ظروف باز شده باشند حداکثر تا ۱ ماه استفاده شود.
- ۱۱- لطفاً در توزین دقیق با ترازوی دیجیتال دقت کافی صورت گیرد تا در نتیجه نهایی مشکلی پیش نیاید. خواهشمند است در صورت نیاز به مشاوره و یا راهنمایی با کارشناسان اپوکسی کار تماس حاصل نمایید.

با احترام

تیم پشتیبانی اپوکسی کار

Epoxykar.com

021-91094066

<p>ساخت انواع میز چوب و رزین از سایز عسلی تا میز ۱۲ نفره</p> <p>ساخت انواع قطعات ترکیبی با چوب، سنگ</p> <p>ترکیب با قطعات مصنوعی و طبیعی در ضخامت بیش از ۱ سانتیمتر</p> <p>قابل برش، ابزار زنی و خراطی</p>	<p>موارد مصرف رزین U1030 اپوکسی کار</p>
<p>روش لایه ریزی: هر لایه بین ۱ تا ۲ سانتیمتر در دمای ۲۰ تا ۲۳ درجه سانتیگراد</p> <p>لایه بعدی را بعد از ۸ ساعت میتوانید اعمال کنید و تا ۲ روز فرصت اعمال دارید.</p> <p>اگر بیش از ۲ روز بین لایه ها فاصله افتاد لایه قبلی را با سنباده ۴۰۰ ساب بزنید سپس لایه جدید بریزید تا چسبندگی بین لایه ها افزایش یابد.</p> <p>دقت کنید بین لایه ریزی ها گرد و غبار و آلودگی نباشد. شرایط محیطی طبق آموزشهای کتاب تکه چوبهای پولساز کنترل شود.</p>	<p>روش مصرف رزین U1030 اپوکسی کار</p>
<p>زمان خروج کار از قالب: ۷ تا ۱۰ روز بعد از اعمال آخرین لایه</p> <p>زمان ابزارزنی، برش و خراطی: حداقل ۲۰ روز بعد از آخرین لایه</p>	<p>اجرای تاپ کوت:</p> <p>در صورت تمایل برای اجرای لایه نهایی نازک و حفظ کیفیت میتوانید از رزین دکوراتیو کد P2006 فست کیور اپوکسی کار بر روی رزین U1030 استفاده کنید. حتما قبل از اعمال با سنباده ۲۲۰ سپس ۴۰۰ ساب بزنید سپس رزین P2006 اعمال کنید.</p>
<p>این دستورالعمل را با دقت بخوانید و برای دیدن مطالب آموزشی به سایت اپوکسی کار https://epoxykar.com/ و کتاب تکه چوبهای پولساز مراجعه کنید.</p> <p>تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۰۹۴۰۶۶</p>	<p>راه های ارتباط با ما</p>