



به نام خدا

دستور مصرف رزین اپوکسی P2006

(مخصوص آبستره، ژئود، کوتینگ)

نحوه مصرف مواد ارسالی:

- 1- نسبت وزنی اختلاط اپوکسی (جزء A) به هاردنر (جزء B) 2 به 1 می باشد (وزن جزء A باید 2 برابر وزن جزء B باشد)
- 2- جهت اختلاط به مدت 3-4 دقیقه با سرعت 60 دور در دقیقه مخلوط گردد تا مخلوط به خوبی شفاف شود.
- 3- دمای محیط کار را 25 درجه سانتیگراد در طول شبانه روز نگه دارید.
- 4- در روزهایی که رطوبت هوا بالاتر از 40 درصد است رزین اپوکسی را اعمال نکنید.
- 5- نکات حباب گیری را به درستی رعایت کنید. (مقاله روی سایت اپوکسی کار)
- 6- ارتفاع هر لایه کمتر از 5 میلیمتر باشد. لایه بعدی بعد از 24 ساعت اعمال شود.
- 7- رزین P2006 از نوع Fast Cure است و اگر ضخامت بیشتر از 0.5 سانتیمتر باشد در حجم زیاد ممکن است بجوشد.
- 8- ساب و پولیش، برش و خراطی بعد از 7 روز از ریختن لایه قابل انجام است و زودتر از آن توصیه نمیشود. (رزین باید به نهایت استحکام برسد، آموزشهای کتاب را حتماً بخوانید.)
- 9- بهترین دما برای نگهداری رزین و هاردنر 25 درجه سانتیگراد به دور از نور خورشید و رطوبت است.
- 10- مدت زمان نگهداری در صورت پلمب بودن تا 9 ماه و اگر ظروف باز شده باشند حداکثر تا 1 ماه استفاده شود.
- 11- لطفاً در توزین دقیق با ترازوی دیجیتال دقت کافی صورت گیرد تا در نتیجه نهایی مشکلی پیش نیاید. خواهشمند است در صورت نیاز به مشاوره و یا راهنمایی با کارشناسان اپوکسی کار تماس حاصل نمایید.

با احترام

تیم پشتیبانی اپوکسی کار

Epoxykar.com